- 文件和图像处理
- 文件和图像处理介绍
  - o sys. argv
  - 。 命令行选项和参数解析
- 读写图像
  - 。 读取图像
- 读写图像
- 摄像机帧和视频文件读取
  - 。 相机帧读取
  - 。 访问捕获对象的属性
  - 。 相机帧保存
  - 。 读取视频文件
- · 从IP摄像头读取数据
- 视频文件写入
  - 。 计算每秒帧数
  - 。 视频文件写入的注意事项
- 视频捕捉属性播放
  - 。从视频捕获对象获取所有属性
  - 。 使用属性回放视频

- 小结
- 问题

# 文件和图像处理

在任何项目中,处理文件和图像都是关键点。很多项目用文件作为数据输入形式。项目在完成处理生成数据,这些数据也可以文件或图像的形式输出。在计算机视觉中,输入-处理-输出流具有特殊的相关性,因为这些类型的项目具有固有的特征,例如要处理的图像和由机器学习算法生成的模型。

本章介绍文件和图像处理。编写计算机视觉应用程序,要学习如何处理文件和图像,


更具体地说, 讨论以下主题

- 文件和图像处理的理论介绍
- 读/写图像
- 摄像机帧和视频文件读取

- 视频文件写操作
- 视频捕捉属性操作

# 文件和图像处理介绍

在深入处理文件和图像之前, 概述本章内容, 如下面



从上图可看到计算机视觉项目,例OpenCV和Python项目,要处理输入文件,例如文件和图像。此外,经过处理后,项目可输出文件,如图像和文件。本章说明如何处理这些需求,以及如何实现输入一处理一输出流。


程序运行主要和必要步骤是处理命令行参数,这些参数提供给程序或脚本参数化信息。例如,编写两数相加的脚本,通常的方法是使用两个参数,这两个参数提供两数相加所需的信息。在计算机视觉项目中,图像和不同类型的文件通常作为命令行参数传递给脚本。

命令行参数是参数化程序执行的一种常见简单的方法。

### sys. argv

Python使用sys. argv处理命令行参数。当程序执行时, Python从命令行sys. argv列表获取所有的值。

该列表第一个元素sys. argv[0]是脚本的完整路径,或与操作系统相关的脚本名称。列表的第二个元素sys. argv[1]是脚本的第一个参数等。下面关系图中可看到这一点,sysargv\_python. py脚本使用两个参数执行.



用sysargv\_python.py脚本看sys.argv如何运行

# Import the required packages import sys

# We will print some information in connection

print("The name of the script being processed

print("The number of arguments of the script

print("The arguments of the script are: '{}'".

如果我们在没有任何参数的情况下执行这个脚本, 我们将看到以下信息 The name of the script being processed is: 'sys
The number of arguments of the script is: '1'
The arguments of the script are: '['sysargv\_pyt

另外,如果用一个参数执行这个脚本,例如 sysargv\_python.py OpenCV,将获以下信息

The name of the script being processed is: 'sys
The number of arguments of the script is: '2'
The arguments of the script are: '['sysargv\_pyt

可以看到,列表第一个元素sysargv\_python.py (sys.argv[0])是脚本名。列表第二个元素sys.argv[1],OpenCV是脚本第一个参数。

argv[0]是脚本名,是否为完整路径名取决于操作系统。见https://docs.python.org/3/library/sys。更多信息

## 命令行选项和参数解析

当程序有复杂的参数或多个文件名,应考虑不直接处理sys.argv。或者用Python的argparse库,它以系统方式处理命令行参数,可用于编写用户友好的命令行程序。即Python在标准库中有argparse模块(https://docs.python.org/3/library/argparse.html),用于解析命令行参数。首先,确定程序需要什么参数,argparse将这些参数解析为sys.argv。此外,argparse生成帮助和使用消息,并在arguments无效时发出错误。

这里给出介绍这个模块的最小示例 argparse\_minimum.py, 如下所示

# Import the required packages
import argparse

# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()

# The information about program arguments is st
# ArgumentParser parses arguments through the p
parser.parse\_args()

在没有参数的情况下运行这个脚本,不会向stdout显示任何内容。但是,如果我们包含——help(或-h)选项,我们将获得脚本的使用消息

usage: argparse\_minimal.py [-h] optional arguments:

-h, --help show this help message and exit 例如, 指定任何其他参数都会导致错误

argparse\_minimal.py 6

usage: argparse\_minimal.py [-h]

argparse\_minimal.py: error: unrecognized

arguments: 6

因此必须使用-h参数调用这个脚本。这样, message 消息将显示。没有定义参数, 不允许有其他可能的 输入。通过这种方式, argparse第二个示例是添加 一个参数, 如argparse\_positional\_arguments.py # Import the required packages
import argparse

# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()

# We add a positional argument using add\_argume
parser.add\_argument("first\_argument", help="thi

# The information about program arguments is st
# Then, it is used when the parser calls parse\_
# ArgumentParser parses arguments through the p
args = parser.parse\_args()

# We get and print the first argument of this s
print(args.first\_argument)

添加了add\_argument()方法。此方法用于指定程序 将接受哪些命令行选项。在本例中,

first\_argument参数是必需的。此外, argparse模

块存储所有参数,将其名称与本例中添加的每个参数的名称first\_argument匹配。因此为获得参数,执行args.first\_argument。

### 运行脚本:

argparse\_positional\_arguments.py 5,

输出将是5。如果运行行脚本时没有参数如:

argparse\_positional\_arguments.py

#### 输出如下

usage: argparse\_positional\_arguments.py [h] first\_argument
argparse\_positional\_arguments.py: error:
the following arguments are
required:first\_argument

用-h选项执行脚本,输出将如下所示

usage: argparse\_positional\_arguments.py [h] first\_argument positional arguments:

first\_argument this is the string text in connection with first\_argument optional arguments:

一h, —help show this help message and exit 缺省情况下, argparse把我们给的选项当作字符 串。如果参数不是字符串, 应建立type选项。我们 将看到argparse\_sum\_two\_numbers.py脚本添加了两 个参数, 这两个参数是int类型的

```
# Import the required packages
import argparse
# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()
# We add 'first_number' argument using add_argu
parser.add argument("first number", help="first
# We add 'second number' argument using add arg
parser.add_argument("second_number", help="second_number")
# The information about program arguments is st
# Then, it is used when the parser calls parse
# ArgumentParser parses arguments through the p
args = parser.parse args()
print("args: '{}'".format(args))
print("the sum is: '{}'".format(args.first_numb
# Additionally, the arguments can be stored in
args_dict = vars(parser.parse_args())
```

```
# We print this dictionary:
 print("args_dict dictionary: '{}'".format(args_
 # For example, to get the first argument using
 print("first argument from the dictionary: '{}'
脚本在没有参数的情况下执行, 输出如下
 argparse sum two numbers.py
 usage: argparse_sum_two_numbers.py [-h]
 first number second number
 argparse_sum_two_numbers.py: error: the
 following arguments are required:
 first_number, second_number
此外, 用-h选项执行脚本, 输出如下
 argparse_sum_two_numbers.py --help
 usage: argparse_sum_two_numbers.py [-h]
 first_number second_number
 positional arguments:
 first_number first number to be added
```

```
second_number second number to be added
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
在前面的示例中,介绍了通过调用vars()函数在字
典中存储参数的可能性
 # Additionally, the arguments can be stor
 # We print this dictionary:
 print("args dict dictionary: '{}'".format(args
 # For example, to get the first argument using
 print("first argument from the dictionary:
例如,如果以argparse_sum_two_numbers.py 5 10
的形式执行此脚本,输出将如下所示
 args: 'Namespace(first_number=5,
 second number=10)' the sum is: '15'
args_dict dictionary: '{'first_number': 5,
```

'second\_number': 10}' first argument from the dictionary: '5'

这是对sys.argv和argparse的简介介绍。argparse的更多介绍可看

https://docs.python.org/3/howto/argparse.html。此外,它的文档非常详细和细致,有大量例子(https://docs.python.org/3/library/argparse.html)。在"图像读取和写入"一节中学习如何在OpenCV和Python程序中使用argparse读取和写入图像。

# 读写图像

在计算机视觉项目中,图像通常用作脚本中的命令行参数。接下来的部分中将看到如何读写图像。

## 读取图像

下面的例子是argparse\_load\_image。显示如何加载 图像

```
# Import the required packages
import argparse
import cv2
# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()
# We add 'path_image' argument using add_argume
parser.add argument("path image", help="path to
# The information about program arguments is st
# Then, it is used when the parser calls parse_
# ArgumentParser parses arguments through the p
args = parser.parse args()
# We can now load the input image from disk:
image = cv2.imread(args.path_image)
# Parse the argument and store it in a dictiona
args = vars(parser.parse_args())
# Now, we can also load the input image from di
image2 = cv2.imread(args["path_image"])
```

```
# Show the loaded image:
cv2.imshow("loaded image", image)
cv2.imshow("loaded image2", image2)

# Wait until a key is pressed:
cv2.waitKey(0)

# Destroy all windows:
cv2.destroyAllWindows()
```

本例所需的参数是path\_image,包含所要加载图像的路径。图像的路径是字符串。位置参数中不应该包含任何类型,因为它是默认的字符串。

path\_image和args["path\_image"]两个参数包含图像的路径,两种从参数中获取值的方法,将用它们作为cv2.imread()函数的参数。

# 读写图像

### 在OpenCV中读写图像

一种常见的方法是加载一个图像,执行某种处理,最后输出这个处理过的图像(有关这三个步骤的详细说明,请参阅OpenCV中的第2章图像基础)。在这个意义上,处理后的图像可以保存到磁盘。在下面的示例中,将介绍这三个步骤(加载、处理和保存)。在这种情况下,处理步骤非常简单(将图像转换为灰度)。在下面的示例

argparse\_load\_processing\_save\_image.py中可以 看到这一点

```
import argparse
import cv2
# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()
# Add 'path_image_input' argument using add_arg
parser.add argument("path image input", help="p
# Add 'path image output' argument using add ar
parser.add_argument("path_image_output", help="
# Parse the argument and store it in a dictional
args = vars(parser.parse args())
# We can load the input image from disk:
image_input = cv2.imread(args["path_image_input
# Show the loaded image:
cv2.imshow("loaded image", image_input)
# Process the input image (convert it to graysc
gray_image = cv2.cvtColor(image_input, cv2.COLO
```

```
# Show the processed image:
cv2.imshow("gray image", gray_image)

# Save the processed image to disk:
cv2.imwrite(args["path_image_output"], gray_ima

# Wait until a key is pressed:
cv2.waitKey(0)

# Destroy all windows:
cv2.destroyAllWindows()
```

在前面的示例中,有两个必需的参数。第一个是path\_image\_input,包含想要加载的图像的路径。图像路径是字符串。位置参数中不应该包含任何类型,因为它是默认字符串。第二个是path\_image\_output,包含想要保存结果的目录路径。例中有将彩色图像转换为灰度图像的操作。

# Process the input image (convert it to graysc
gray\_image = cv2.cvtColor(image\_input, cv2.COLO

注意第二个参数cv2. COLOR\_BGR2GRAY,加载图像是BGR彩色图像。若加载RGB彩色图像,希望转换为灰度,用cv2. COLOR\_RGB2GRAY。

这是一个非常简单的处理。在以后的章节中,将展示更详细的处理算法。

# 摄像机帧和视频文件读取

一些项目中须捕获摄像机帧,例如用笔记本电脑的网络摄像头捕获帧。在OpenCV中,

cv2. VideoCapture是用于从不同来源(如图像序列、视频文件和相机)捕获视频的类。这一节介绍一些捕获摄像机帧类的示例

### 相机帧读取

第一个例子是read\_camera,展示如何从计算机上摄像机读取帧,参数是index\_camera,指示要读取的摄像机的索引。如果已经将网络摄像头连接到计算机,索引为0。另外,如果有第二个相机,可以通过传递1来选择它。参数的类型是int。

第一步用cv2. VideoCapture是创建一个对象的工作。在本例中,对象是capture,调用构造函数

# We create a VideoCapture object to read from
capture = cv2.VideoCapture(args.index\_camera)

如果index\_camera是0(第一个连接的相机),相当于cv2. VideoCapture(0)。要检查是否正确地建立了连接,用capture. isopen()方法,如果不能建立连接,该方法返回False。如果捕获初始化正确,返回True。

调用capture.read()方法,摄像机一帧一帧地捕获镜头帧,它从摄像机返回帧。这个框架与OpenCV中

的图像具有相同的结构,可以以相同的方式使用它。例如,要将帧转换为灰度,请执行以下操作:

gray\_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR\_BGR2GRAY)

另外, capture. read()返回一个bool。此bool指示是否已正确地从捕获对象读取帧。

### 访问捕获对象的属性

可用capture. get (property\_identifier) 访问捕获对象的一些属性。在本例中,获取了一些属性,如帧宽度、帧高度和帧每秒 (fps)。如果调用不支持的属性,则返回值为0

```
# Import the required packages
import cv2
import argparse
# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()
# We add 'index camera' argument using add argu
parser.add argument("index camera", help="index
args = parser.parse_args()
# We create a VideoCapture object to read from
capture = cv2.VideoCapture(args.index_camera)
# Get some properties of VideoCapture (frame wi
frame_width = capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WI
frame_height = capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_H
fps = capture.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
# Print these values:
print("CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH: '{}'".format(fr
print("CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT : '{}'".format(")
print("CAP_PROP_FPS : '{}'".format(fps))
```

```
# Check if camera opened successfully
if capture.isOpened() is False:
    print("Error opening the camera")
# Index to save current frame
frame index = 0
# Read until video is completed
while capture.isOpened():
    # Capture frame-by-frame from the camera
    ret, frame = capture.read()
    if ret is True:
        # Display the captured frame:
        cv2.imshow('Input frame from the camera
        # Convert the frame captured from the c
        gray frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.CO
        # Display the grayscale frame:
        cv2.imshow('Grayscale input camera', gr
        # Press c on keyboard to save current f
        if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('c'):
```

```
frame name = "camera frame {}.png".
            gray_frame_name = "grayscale_camera
            cv2.imwrite(frame_name, frame)
            cv2.imwrite(gray_frame_name, gray_f
            frame index += 1
        # Press q on keyboard to exit the progr
        if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('q'):
            break
    # Break the loop
    else:
        break
# Release everything:
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

### 相机帧保存

前面的示例,修改添加功能是是较容易的。将有趣的 帧保存到硬盘,例程read\_camera\_capture.py完成 这个功能。当按下键盘C键时,当前帧保存到磁盘。 保存BGR和灰度帧。执行此功能的代码如下

```
# Press c on keyboard to save current frame
if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('c'):
    frame_name = "camera_frame_{}.png".format(f
    gray_frame_name ="grayscale_camera_frame_{}
    cv2.imwrite(frame_name,frame)
    cv2.imwrite(gray_frame_name, gray_frame)
    frame_index += 1
```

ord('c')返回8位c字符值。cv2.waitKey()值是按位的,用&与0xFF运算,获取后8位,可对两个8位值进行比较。当按下C键时,两个帧起文件名,并将图像保存到硬盘。最后,增加frame\_index,以便为保存下一帧做好准备。read\_camera\_capture.py为完整代码。

### 读取视频文件

cv2. VideoCapture还允许读取视频文件。为读取视频文件,在创建cv2. VideoCapture对象时应提供视频文件的路径。

```
# We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()
# We add 'video_path' argument using add_argume
parser.add_argument("video_path", help="path
args = parser.parse_args()
# Create a VideoCapture object. In this case, t
capture = cv2.VideoCapture(args.video_path)
```

Check out read\_video\_file.py to see the full example of how to read and display a video file using cv2. VideoCapture.

read\_video\_file.py


查看read\_video\_file.py 完整代码,看如何使用cv2.VideoCapture读取和显示视频文件。

# 从IP摄像头读取数据

cv2. VideoCapture也可从IP摄像头读取数据。在OpenCV中从IP摄像机中读取数据与从文件中读取数据非常相似。在这个意义上,只需

cv2. VideoCapture参数改变。不需要在本地网络中使用IP摄像机就能试验此功能。有许多公共IP摄像机可以连接。例如,我们将连接到一个IP公共摄像头,它位于Club Nautic Port de la Selva Costa Brava Cap de Creus(西班牙赫罗纳)。该端口的网页位于https://www.cnps.cat/。您可以导航到网络摄像头部分(https://www.cnps.cat/webcams/),以找到一些网络摄像头连接。

需要修改的是设cv2. VideCapture参数。在本例中是http://217.126.89.102:8010/axcgi/mjpg/video.cgi。执行示例(read\_ip\_camera.py),会得到下面屏幕截图,其中显示了从IP相机获得的BGR和灰度图像



## 视频文件写入

在本节中,我们将看到如何使用cv2.VideoWriter写入视频文件。首先介绍一些概念,例如fps、编解码器和视频文件格式。

## 计算每秒帧数

在摄像机帧和视频文件部分,介绍了如何从cv2. VideoCapture对象获取属性。fps是计算机视觉项目的重要指标,表示每秒处理多少帧。fps数越高

越好。算法的每秒处理的帧数取决于要解决的具体问题。例如,如果算法跟踪和检测行人,那么15 fps可能就足够了。但如果目标是检测和跟踪高速公路上高速行驶的汽车,20-25 fps则是必要的。

因此,了解计算机视觉项目中计算fps是很重要的。 下面例子中,read\_camera\_fps.py,修改 read\_camera.py输出fps的值。下面的代码显示了关 键点

```
# Read until the video is completed, or 'q' is
while capture.isOpened():
# Capture frame-by-frame from the camera
                  ret, frame = capture.read()
                  if ret is True:
                          # Calculate time before processing the fr
                                   processing_start = time.time()
                 # All the processing should be included her
                 # ...
                 # End of processing
                 # Calculate time after processing the frame
                  processing_end = time.time()
                 #Calculate the difference
                  processing_time_frame = processing_end - processing_
                  FPS = 1 / time per frame
                 # Show the number of frames per second
                  print("fps: {}".format(1.0 / processing_tim
# Break the loop
else:
                  break
```

```
首先,在处理完成之前取时间

processing_start = time.time()

所有处理完成后,取时间

processing_end = time.time()
```

计算差值

```
processing_time_frame = processing_end -
processing_start
```

最后, 计算并打印fps的数量

```
print("fps: {}".format(1.0 /
processing_time_frame))
```

## 视频文件写入的注意事项


视频编码是一种用于压缩和解压数字视频的软件。 可用编解码器将未压缩视频转换为压缩视频, 也可用编解码器将压缩视频解压。压缩视频格式通常遵

循标准规范,称为视频压缩规范或视频编码格式。OpenCV提供了FOURCC,这是一个4字节的编码,用于指定视频编解码器。FOURCC代表四字符代码。所有编码列表可在http://www.fourcc.org/codecs.php中看到。应该考虑到所支持的编解码器是平台相关的。这意味着要使用特定的编解码器,这个编解码器要安装在系统。典型的解码器有DIVX、XVID、X264和MJPG。

另外,视频文件格式是一种用于存储数字视频数据的文件格式。典型的视频文件格式有AVI (. AVI)、MP4 (. MP4)、QuickTime (. mov)和Windows Media video (. wmv)。

最后,应该考虑到视频文件格式(例如\*.avi)和FOURCC(例如DIVX)之间的正确组合并不简单,可能要试验和使用这些值。在OpenCV中创建视频文件时,要考虑这些因素。

下图作了总结



该图总结了在OpenCV中使用cv2. VideoWriter()创建视频文件时应该考虑的主要事项。图中,是创建video\_demo. avi视频, FOURCC值为XVID,视频文件格式为AVI(\*. AVI),还有视频fps和每帧尺寸下面例子write video file py写视频文件 有助于

下面例子write\_video\_file.py写视频文件,有助于 发挥这些概念。本例的关键点进行了注释。所需的 参数是视频文件名,例如video\_demo.avi) # We first create the ArgumentParser object
# The created object 'parser' will have the nec
# to parse the command-line arguments into data
parser = argparse.ArgumentParser()
# We add 'output\_video\_path' argument using add
parser.add\_argument("output\_video\_path", help=
args = parser.parse\_args()

We are going to take frames from the first camera that's connected to our computer.
Therefore, we create the object accordingly: 将从连接到电脑的第一个摄像头上取帧。创建对象

# Create a VideoCapture object and pass 0 as ar
capture = cv2.VideoCapture(0)

接下来,将从捕获对象获取一些属性,帧宽、帧高和帧速率。要用它们创建视频文件

# Get some properties of VideoCapture (fram
frame\_width = capture.get(cv2.CAP\_PROP\_FRAME\_WI
frame\_height = capture.get(cv2.CAP\_PROP\_FRAME\_H
fps = capture.get(cv2.CAP\_PROP\_FPS)

用FOURCC指定视频编解码器,是平台相关的。在本例中,编解码器定义为XVID

# FourCC is a 4-byte code used to specify the v
# In this case, define the codec XVID
fourcc = cv2.VideoWriter\_fourcc('X', 'V', 'I',

#### 下面程序行也可以

# FourCC is a 4-byte code used to specify the v
# In this case, define the codec XVID
fourcc = cv2.VideoWriter\_fourcc(\*'XVID')

然后,创建cv2.VideoWriter对象,out\_gray。取输入摄像机相同的属性。最后一个参数是False,以便可以用灰度表示视频。如果建彩色视频,最后一个参数应该为True

# Create VideoWriter object. We use the same p
# Last argument is False to write the video in
out\_gray = cv2.VideoWriter(args.output\_vide)

我们通过使用capture. read()从捕获对象获取逐帧输出。每一帧都转换成灰度并写入视频文件。显示帧,但不一定写视频。如果按下q,程序结束

```
# Read until video is completed or 'q' is press
 while capture.isOpened():
     # Read the frame from the camera
     ret,frame = capture.read()
     if ret is True:
         # Convert the frame to grayscale
         gray frame = cv2.cvtColor(frame, cv2
         # Write the grayscale frame to the vide
         out gray.write(gray frame)
         # We show the frame (this is not
         # But we show it until 'q' is pressed c
         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
             break
     else:
         break
最后释放cv2. VideoCapture, cv2. VideWriter对象,
销毁创建的窗口
 # Release everything:
 capture.release()
 out_gray.release()
```

cv2.destroyAllWindows()

完整代码在write\_video\_file.py文件。

## 视频捕捉属性播放

在之前例子中, 我们看到了如何从

cv2. VideoCapture对象中获取一些属性。本节中我们将看到如何获得所有的属性并了解它们是如何工作的,及用这些属性来加载视频文件并向后方向输出,即先显示视频的最后一帧,以此类推。

## 从视频捕获对象获取所有属 性

read\_video\_file\_all\_properties.py脚本显示所有 属性。其中一些属性只有在使用相机时才有效,而 不是在使用视频文件时。在这些情况下,返回0值。 此外,decode\_fourcc()函数将

capture. get (cv2. CAP\_PROP\_FOURCC) 返回值转换为

包含编解码器的int表示形式的字符串值。这个值转换成一个四字节字符,表示正确地输出编解码器。decode fourcc()函数处理这个问题。

该函数的代码如下

```
def decode fourcc(fourcc):
"""Decodes the fourcc value to get the four cha
    fourcc_int = int(fourcc)
    # We print the int value of fourcc
    print("int value of fourcc: '{}'".format(fo
    # We can also perform this in one line:
    # return "".join([chr((fourcc int >> 8 * i)
    fourcc decode =
    for i in range(4):
        int value = fourcc int >> 8 * i & 0xFF
        print("int_value: '{}'".format(int_valu
        fourcc_decode += chr(int_value)
return fourcc_decode
```

它是如何工作的,下图表总结了主要步骤:

# capture.get(cv2.CAP\_PROP\_FOURCC) 828601953 00110001011000110111011001100001 00110001-01100011-01110110-01100001 97-118-99-49 a-v-c-1

可以看到,第一步是获取

capture. get (cv2. CAP\_PROP\_FOURCC) 返回的值 int表示形式,是一个字符串。然后,进行四次迭代,以获得每8位的数据,并将这8位转换为 int,最后,使用chr()函数将这些int值转换为 char。应该注意,只用一行代码中执行这个函数,如下所示

return "".join([chr((fourcc\_int >> 8 \* i) & 0xF

CAP\_PROP\_POS\_FRAMES属性给出视频文件的当前帧, CAP\_PROP\_POS\_MSEC属性给出当前帧的时间戳。还可用CAP\_PROP\_FPS属性获得fps的数量。

CAP\_PROP\_FRAME\_COUNT属性提供视频文件的总帧数要获取和打印所有属性,请使用以下代码

```
# Get and print these values:
# Get and print these values:
print("CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH: '{}'".format(ca
print("CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT : '{}'".format(
print("CAP_PROP_FPS : '{}'".format(capture.get())
print("CAP_PROP_POS_MSEC : '{}'".format(capture)
print("CAP_PROP_POS_FRAMES : '{}'".format(captu
print("CAP_PROP_FOURCC : '{}'".format(decode_fo
print("CAP_PROP_FRAME_COUNT : '{}'".format(capt
print("CAP_PROP_MODE : '{}'".format(capture.get
print("CAP_PROP_BRIGHTNESS : '{}'".format(captu
print("CAP_PROP_CONTRAST : '{}'".format(capture)
print("CAP_PROP_SATURATION : '{}'".format(captu
print("CAP_PROP_HUE : '{}'".format(capture.get())
print("CAP_PROP_GAIN : '{}'".format(capture.get
print("CAP_PROP_EXPOSURE : '{}'".format(capture)
print("CAP_PROP_CONVERT_RGB : '{}'".format(capt
print("CAP_PROP_RECTIFICATION : '{}'".format(ca
print("CAP_PROP_ISO_SPEED : '{}'".format(captur)
print("CAP_PROP_BUFFERSIZE : '{}'".format(captu
```

read\_video\_file\_all\_properties.py有完整代码

### 使用属性回放视频

为了解如何使用前面提到的属性,

read\_video\_file\_backwards.py, 用其中的一些属性来加载视频并后方向输出, 首先显示视频的最后一帧, 以此类推。我们将使用以下属性

- cv2. CAP\_PROP\_FRAME\_COUNT: 此属性提供帧的 总数
- cv2. CAP\_PROP\_POS\_FRAMES: 此属性提供当前帧第一步是获得最后一帧的索引

# We get the index of the last frame of the vi frame\_index = capture.get(cv2.CAP\_PROP\_FRAME\_CO

将当前帧设置为读到这个位置

# We set the current frame position captu 这样,可以像往常一样读取帧

# Capture frame-by-frame from the video file re
frame = capture.read()

最后,索引递减从视频文件中读取下一帧

# Decrement the index to read next frame
frame index = frame index - 1

完整代码在read\_video\_file\_backwards.py中。这个脚本可以很容易地修改为保存向后播放的结果视频,而不仅仅是显示它。问题部分提及

## 小结

这一章我们看到处理图像和文件是计算机视觉项目的关键要素。在这类项目中,一种常见的方法是加载图像,执行处理,输出处理后的图像。在本章中回顾了这个过程。视频流相关的

cv2. VideoCapture, cv2. VideoWriter都讲述。还说

明了cv2. VideoWriter类视频写处理。视频文件写处理,回顾了两个关键方面:视频编解码器,如DIVX,视频文件格式,如AVI。为了使用视频编解码器,OpenCV提供了四字节码FOURCC。典型的解码器是DIVX、XVID、X264和MJPG,典型的视频文件格式是AVI(. AVI)、MP4(. MP4)、QuickTime(. mov)和Windows Media video(. wmv)。

也讨论了fps概念以及如何在程序中计算它,还研究了如何得到cv2. VideoCapture对象的所有性质,以及如何使用它们加载视频并向后输出,视频的最后一帧开始播放。如何处理命令行参数。Python用sys. argv处理命令行参数。当程序参数复杂或多个文件名时,应使用Python的argparse库。

下一章我们将学习如何用OpenCV库绘制基本和高级图形。OpenCV提供了画直线、圆、矩形、椭圆、文本和折线的函数。在计算机视觉项目中,绘制图像基本形状是常用的,以完成以下任务,

- 显示算法的一些中间结果,例如被检测对象的边界框
- 显示算法的最终结果,例如被检测对象的类,如汽车、猫或狗
- 显示一些调试信息, 例如执行时间

下一章将对计算机视觉算法有很大的帮助。

## 问题

- 1. sys. argv[1] 是什么?
- 2. 编写代码,添加int类型的first\_number参数,并含有用parser. add\_argument()添加的第一个帮助号。
- 3. 编写代码,将图像img保存到磁盘,命名为image.png。
- 4. 使用cv2. VideoCapture()创建捕获对象,从连接到计算机的第一个摄像头读取数据。
- 5. 使用cv2. VideoCapture()创建对象捕捉,从连接

到计算机的第一个摄像头读取,并打印CAP\_PROP\_FRAME\_WIDTH属性。

- 6. 读取图像并将以同名加\_copy的文件名保存到硬盘,如logo\_copy. png。
- 7. 编写脚本

(read\_video\_file\_backwards\_save\_video.py),加载一个视频文件并向后播放,先播放视频最后帧,以此类推。